Entretien

Les meubles d'extérieur Apple Bee sont résistants aux intempéries. Vous pouvez les laisser dehors. Pour garder leur bel aspect, ils doivent bien entendu être tenus propres.

Le Multicane, le biculaire, l'aluminium en et le polytex peuvent être nettoyés à l'eau propre froide ou tiède du robinet. Utilisez une brosse à poils doux, une éponge ou un chiffon. Ajoutez éventuellement un peu de savon noir. Utilisez uniquement du savon mou, pas de produits corrosifs, de détergents ni de chlore. Rincez à l'eau propre froide / tiède du robinet.

S'il reste dehors, le teck tourne au gris et se fendille. Il s'agit là d'un processus naturel, qui n'affecte nullement la qualité. Nettoyez régulièrement votre table avec un linge humide imbibé d'eau propre du robinet, froide / tiède. Epongez immédiatement les taches (par exemple de vin ou de graisse) avant qu'elles ne soient absorbées par le bois.
Nous vous recommandons de nettoyer votre meuble jusqu'à trois fois par an à l'eau propre froide ou tiède du robinet. La saleté tenace (par exemple, dépôt verdâtre dû au fait que votre meuble est resté longtemps dehors) peut être éliminée avec une brosse dure ou une éponge à récurer. N'utilisez en aucun cas de produits corrosifs, de détergents de nettoyage ou de chlore, de laine d'acier ou de brosse métallique. Rincez à l'eau propre du robinet, froide / tiède.
Vous pouvez traiter votre teck avec une huile naturelle pour meubles de jardin, pour lui donner une protection supplémentaire et un rayonnement chaleureux. Elle est en vente chez votre fournisseur. Avant de l'utiliser, veuillez lire le mode d'emploi dans l'emballage.

Garantie

Tous nos meubles de jardin font l'objet d'une garantie de 3 ans sur les défauts de matériaux et de construction, sous condition d'utilisation et d'entretien normal. Ne sont pas couverts par cette garantie :

- Les dommages dus à l'utilisation
- Les éraflures
- Les dommages dus à l'empilement
- Le détachement / l'arrachement de fil tressé
- Le fendillement du bois
- Le grisonnement / le changement de couleur du bois
- Les coussins standard

Sont également exclus les vices ou défauts apparus par suite d'une utilisation incorrecte ou impropre du meuble (par exemple une charge excessive, une dégradation par des substances corrosives, un montage incorrect, un mauvais entretien, la réparation par des personnes non qualifiées etc.). Cette garantie ne donne pas droit à dédommagement.
Un éventuel recours à la garantie doit avoir lieu par l'intermédiaire de votre fournisseur, sur présentation du bon de caisse.

Apple Bee Outdoor Furniture: Minervum 7388-7390 / 4817 ZH Breda – Netherlands
Tel. +31 76 572 80 00 / Fax. +31 76 572 80 01 / info@applebee.nl